

Q

タンクや便器の表面から水滴が落ちる

A. 室温と水温の温度差や湿度によって生じる「結露」の可能性が高くなっています。換気をして下さい。



結露は換気で軽減できます。
換気の方法は、

- 1 換気扇を回す。
- 2 窓を開ける。

※ 結露部分はすぐふき取るようにして下さい。
放置すると床に落ちた結露水が建物に損傷を与えることがあります。