

Q

運転しない

A. ブレーカー、外気温をご確認下さい。

- 1 ブレーカーが「切」になっていませんか。
その場合、ブレーカーを「入」にして下さい。
- 2 外気温が -20°C 以下の場合には機器を保護するため運転しないことがあります。
その場合は運転ランプがゆっくり点滅します。