

Q

暖房便座の便座が冷たい

A. 便座暖房設定を確認して下さい。

以下のことがないか、チェックして下さい。

□ 節電スイッチが入っていないか	→ 節電スイッチをオフにする
□ 便座スイッチが「切」または温度が「低」になっていないか	→ 便座スイッチをオンにする、または温度の設定を上げる

便座暖房ランプ

節電ランプ



シャワートイレのメーカー・タイプによってボタンの位置は異なります。詳しくは取り扱い説明書でご確認下さい。

上記に該当しない、または実施しても改善しない場合は、お客様センターにご連絡下さい。