


Q

排水がスムーズでない、排水しない


A. 排水口が詰まっている可能性があります。
排水口・排水ストラップの掃除をしましょう。



受け皿を手で引き抜きます。



割りばしやピンセットでゴミを取り除きます。



排水金具表面はやわらかい布やスポンジにうすめた中性洗剤をつけて拭き取ります。

水洗いします。

※クレンザー、みがき粉、ナイロンたわし、たわし、ブラシ、酸性・アルカリ性洗剤、塩素系漂白剤などは、メッキ面をキズつけるので使用しないで下さい。