


Q

水が漏れている

A. 止水栓を閉めれば水は止まります。
慌てず、水漏れの箇所にあった対策をとりましょう


1 止水栓をマイナスドライバーで右（時計まわり）にまわして閉めて下さい。



2 シンクに水を溜めて蛇口の水を止めて下さい。排水管から水漏れをしている場合は、防水テープを巻くか、当て布をして下さい。

3 止水栓を開き、蛇口から水を流してみても、給水管に水が漏れないかを確認して下さい。水漏れをしている場合は、当て布をして下さい。

4 給水ホース、水栓金具のホースが接続されている部分から水漏れしていないか確認し、漏れている部分に当て布をして下さい。



※上記の場合は自分での修理が難しくなっていますので、お客様センターにご連絡下さい。