



IHクッキングヒーターから音がする

A. 「磁力線による鍋自体の振動音」または「本体内部の冷却のためにファンが回っている音」が考えられますが、その場合は問題ありません。

①磁力線による鍋自体の振動音

鍋の種類によっては、音(ジー音、カチカチ音)や共鳴音(キーン音、キューン音)などが発生することがあります。

- 1 鍋の位置をずらすか、置き直して下さい。
- 2 鍋の種類を変えてチェックしてみてください。

②本体内部の冷却のために冷却ファンが回っている音

使用状況により冷却ファンの音の大きさは変わりますが、自動的にファンは止まります。

しばらく使用をしない時に音がするかチェックしてみてください。

※状況が改善しない場合は、お客様センターまでご相談下さい。