

# Q 昼間にエコキュートがお湯を沸かしている


A. 「リモコンの時間設定がズれている」可能性があります。

1 エコキュートは設定時間をもとに深夜電力の時間帯を把握します。時間がズれていると、昼間にお湯を沸かすこともあります。リモコンの時刻を合わせて下さい。

[リモコン例]

・お使いのリモコンによりボタンは異なります。詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。

■台所リモコン (図はインターホンリモコン) 増設リモコン




1 2 3

■浴室リモコン (図はインターホンリモコン)



1 2 3

1 を押して「オプション設定」を選び、 を押す。




●「メインメニュー」で「オプション設定」を選びます。

2 で「日時設定」を選び、 を押す。



●「オプション設定」で「日時設定」を選びます。

3 で日時を合わせ、 を押す。



● で年月日・時刻を切り替え、 で数字を増減します。

● を押すと日時が設定され、「オプション設定」に戻ります。

