

Q

キッチン給湯温度に合わせて、お風呂の給湯温度は低すぎる

A. お風呂とキッチンで「温度」の設定をリモコンで変更することができます。

浴槽への配管と他の水栓への配管は別ですので、温度設定を変更することができます。

[リモコン例]


・お使いのリモコンによりボタンは異なります。詳しくは取り扱い説明書をご覧ください。

■台所リモコン (図はインターホンリモコン)
増設リモコン



1 2 3

■浴室リモコン (図はインターホンリモコン)




1 2 3

1 を押して「お風呂」を選び、 を押す。




●「メインメニュー」で「お風呂」を選びます。

2 で「ふろ設定」を選び、 を押す。



●「お風呂メニュー」で「ふろ設定」を選びます。

3 で各項目を設定し、 を押して決定する。



● で項目を切り替え、 で数値を選びます。

●ふろ温度を46℃以上に上げるときは、 を3秒以上長押ししてください。ふろ温度を下げるときは、長押しする必要はありません。

●設定されると、通常画面に戻ります。



設定されました
 設定されました。

ふろ温度 35℃ … 44℃ 45℃ 46℃ 47℃ 48℃

を3秒以上長押し

お客様
センター

0120-057-816