


Q

リモコンの画面表示がつかない

A. 漏電ブレーカーが落ちている可能性があります。



1 タンクの点検口を開けて下さい。

2 中の漏電ブレーカーのレバーが「OFF」になっている場合は上げて、「ON」にして下さい。