




Q

停電が復旧した時の戻し方がわかりません

A. パワーコンディショナーのスイッチで
連系運転に戻します。

※京セラ製の場合です。各製品により異なるので、停電に備えて確認しておきましょう。

1 運転スイッチを「切」にします。**2** 太陽光発電用のサービスブレーカーをオンにします。**3** 運転スイッチを「入」にします。**4** 外部のサービスブレーカーを「ON」にしてから2.5 ~ 5 分間は発電を開始しませんが異常ではありません。その間、表示部は“運転開始までの残り時間(秒)”を表示します。

お客様
センター

0120-057-816