



おすすめタイマーの設定を変えたい

A. 在室時間によって選べる
3つのおすすめタイマー設定があります。

1 好みのタイマーモードを選びます。

おすすめタイマー1

LDK(1日中在室)向け

●専業主婦世帯LDK・床下など～

暖房運転時



冷房・除湿運転時



通常運転時間

12:00～14:00

12:00～14:00

16:00～23:00

16:00～23:00

5:00～10:00

おすすめタイマー2

居室(夜在室)向け

●寝室など

暖房運転時



冷房・除湿運転時



通常運転時間

19:00～23:00

19:00～23:00

おすすめタイマー3

LDK(朝夜在室)向け

●共働き世帯LDK・床下など～

暖房運転時



冷房・除湿運転時



通常運転時間

16:00～23:00


16:00～23:00

5:00～10:00

お客様
センター


0120-057-816

2 リモコンで設定を変更します。




1 系統表示ボタンを押して、タイマーの時間を変更したい系統を選択する

押すごとに **A** → **B** → **C** と繰り返します。



2 実行設定ボタンを押す

運転モード表示・タイマー表示が点滅します。




3 運転切替ボタンを押して、タイマーの時間を変更したい運転モードを表示する

スイッチを押すごとに「暖房」→「冷房・除湿▶弱 中 強」と繰り返します。



4 減速ボタンを押して、利用するタイマー番号を選択する

スイッチを押すごとに「タイマー1」→「タイマー2」→「タイマー3」と繰り返します。




5 確定ボタンを押す

0時から0時30分の1番外周側のカーソルが点滅します。




6 減速ボタンを押して、運転状態(通常運転/キープ運転)を変更したい時間帯を選択する

1番外周側のカーソルの点滅を、運転状態を変更したい時間帯まで移動する。30分単位でカーソルの移動ができます。



7 上下ボタンを押して運転状態を設定する

30分単位で設定できます。



8 設定したい時間になるまで6・7を繰り返す

9 確定ボタンを押して確定する